

## نحوه عملکرد دستگاه وات متر DW-6163

ابتدا دکمه POWER را ۱/۵ ثانیه نگه می داریم تا دستگاه را روشن شود.

**اندازه گیری ولتاژ و آمپر AC:**

بعد از روشن کردن دستگاه دکمه FUNCTION را زده تا علامت V و A نمایش داده شود سپس پراب ها را به ورودی دستگاه وصل نمایید برای ولتاژ AC پراب مشکی به COM و پراب قرمز به V و برای آمپر AC نیز پراب مشکی به COM و پراب قرمز به 10A وصل نمایید.

**اندازه گیری توان و ضریب توان:**

ابتدا دستگاهی را که می خواهید توان آن را اندازه گیری نمایید خاموش کنید سپس پراب ها را وصل نمایید پراب مشکی به COM و سر دیگر آن به ترمینال تا ۱۰ آمپر دستگاهی که می خواهید اندازه گیری کنید و همچنین پراب قرمز به V و سر دیگر به ترمینال WATT دستگاه وصل نمایید سپس دکمه FUNCTION را زده تا ACV/ACA نمایش داده شود و بعد دستگاهی که می خواهیم اندازه گیری نمایم را روشن می کنیم حال می توانیم اعداد اندازه گیری را مشاهده نمایم برای اندازه گیری ضریب توان و توان دکمه FUNCTION را بزنید و اعداد WATT/PF را مشاهده نمایید.

دکمه HOLD مربوط به ثابت نگه داشتن عدد نمایش داده شده می باشد.

دکمه REC برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد.