


آموزش کارکرد دستگاه مانومتر مدل: PM-9107



صفحه نمایش دستگاه	3-1
کلید POWER	3-2
کلید HOLD	3-3
کلید ZERO	3-4
کلید MAX , MIN	3-5
کلید UNIT	3-6
ورودی P1	3-7
ورودی P2	3-8
خروجی کابل RS232	3-9
درپوش باطری	3-10
قطعه یدکی	3-11

روش اندازه گیری

ابتدا توسط کلید POWER دستگاه را روشن نمایید سپس توسط کلید UNIT واحد

اندازه گیری را تعیین نمایید

(mbar , psi , kg/cm² , mm Hg , inch Hg ,meter H₂O , inch H₂O ,
Atmosphere)

حال توسط دکمه zero دستگاه را صفر نموده و پراب های مربوطه را وصل نمایید

دستگاه دارای دو ورودی P1 و P2 برای اندازه گیری اختلاف فشار می باشد

اگر فشار P1 بیشتر از P2 باشد عدد مثبت می باشد و اگر P2 بیشتر P1 باشد عدد منفی نمایش داده می شود

HOLD : به وسیله این دکمه اعداد در حال نمایش را می توانید ثابت نگه دارید.
MAX/MIN: برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد با هر بار فشار دادن این دکمه می توانید بیشترین میزان عدد اندازه گیری و کمترین عدد اندازه گیری شده را مشاهده نمود.
اگر دکمه MAX/MIN را ۲ ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید .